



**ENKEL ATT TÖMMA**  
LOSSA BARA DE TVÅ  
SNÄPPLÅSEN OCH LYFT  
AV LOCKET.



**TRYCK NER RÖRET,  
KLART ATT ANVÄNDA**  
SUGKRAFTEN KOMMER FRÅN  
DIN VANLIGA DAMMSUGARE.



**GROVIS, PASSAR TILL ALLA VANLIGA  
DAMMSUGARE - ANSLUTS PÅ ETT PAR SEKUNDER!**

**GROVIS RÄDDAR DIN VANLIGA DAMMSUGARE. TAR  
HAND OM ALLT DEN INTE TÅL - ASKA, FINSTÄDAMM, VATTEN M.M.**



**TEKNIKEN ÄR ENKEL!**  
ALLT DU SUGER UPP STANNAR I GROVISBEHÅLLAREN. FILTRET  
STOPPAR SKADLIGA PARTIKLAR I SUGLUFTEN FRÅN ATT NÅ  
MOTORN I DIN DAMMSUGARE.

**UNDBIK MOTORHAVERI ANVÄND ALLTID  
GROVIS NÄR DU SUGER ASKA, FINSTÄDAMM  
ELLER VATTEN M.M.**

## GROVSTÄDGUIDE GROVIS

### VATTEN



- GROVISSTÄDA PANNAN
- GROVISSTÄDA PELLETSBRÄNNAREN
- GROVISSTÄDA FÖRRÅDET/GARAGET
- GROVISSTÄDA SMÅDJURSBUREN
- GROVISSTÄDA BILEN

STOPP I AVLOPPET - INNAN DU KALLAR PÅ RÖRMÖCKAREN PROVA MED GROVIS. DU KAN ÄVEN ANVÄNDA GROVIS NÄR DU FROSTAR AV FRYSEN OCH ÖVERALLT DÄR DU SNABBT BEHÖVER SUGA UPP VATTEN. OBS EJ BRANNBARA VÄTSKOR ELLER MATERIAL SOM KAN SJÄLVANTÄNDA.

### SKRÄP/DAMM



GROVIS NÄR DU SNICKRAR OCH BYGGER. PERFECT FÖR SPÅN OCH FRAMFÖRALLT FINSTÄDAMM FRÅN SANDSPACKEL. JUST SANDSPACKELDAMM ÄR ALLA VANLIGA DAMMSUGARE EXTRA KÄNSLIGA FÖR MEN MED GROVIS SOM FÖRÄVSKILJARE ÄR DET INGA PROBLEM.

### ASKA



ALLA FORMER AV ASKA OCH SOT ÄR EN AV GROVIS SPECIALITETER. ETT SMUTSIGT JOBB HAR BLIVIT ENKELT OCH GÅR DESSUTOM SNABBT. OBSERVERA ATT DET ABSOLUT INTE FÅR VARA NÅGON GLÖD I ASKAN ELLER SOTEN SOM DU SUGER UPP.



## KOMPLETTERA MED KOMPIS



### SÅ HÄR GÖR DU RENT FILTRET.

Filtret består av nålad polyester. Det är tvättbart och utbytbar. Vid behov handtvättas filtret i +40° vatten (utan tvättmedel). Filtret hålls på plats med ett band och knapplås. Pressa ihop knapplåset mellan tummen och pekfingeret och för låset från centrum för att lossa filtret.

### KOM I GÅNG MED GROVIS.

Inget är enklare, lossa spännena, öppna behållaren och ta ut slangerna. Kontrollera att filterpåsen sitter fast ordentligt. Sätt på locket och anslut slangarna och munstycket.

1. KONTROLLERA  
ATT DAMMFILTRET  
SITTER FAST



2. TRYCK  
NER GROVIS-  
SLANGEN



3. ANSLUT DAMMSUGAREN TILL  
HÅLET I MITTEN PÅ LOCKET.



### ALLA DAMMSUGARE PASSAR!

Din vanliga dammsugare står för sugeffekten. Grovis är utformad för att fungera ihop med även mindre motorstarka dammsugare. En starkare dammsugare ger naturligtvis större sugeffekt.

### VIKTIG INFORMATION

- Grovis får ej användas för uppsugning av mer än fem liter vätska åt gången – efter 5 liter måste behållaren tömmas.
- Sug inte upp aska, sot eller annat brännbart material innan det kallnat. Material som sugts upp får ej överstiga 40° C.
- Grovis får ej användas för uppsugning av brandfarliga vätskor eller material som riskerar att självantända.

### TÄNK PÅ!

Grovisbehållaren är rostskyddad och tål tuffa tag. Men för att undvika dålig lukt – töm behållaren ofta och låt inte vatten stå kvar i behållaren.

